


Verk.-Nr. PROTARevo 7
 Mat.-Nr. 1.002.3319 mit Split-Cast



01/2012
 09.24




Artikulator OT PROTAR evo 7 Split-Cast

Pos.	Mat.Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	0.622.2682	Magnet	
	0.622.2692	Federelement links	
	0.622.2652	Kontrollsockel	
	0.622.2542	Gleitstück	
	0.201.1459	Gewindestift mit ISKT M 6	
	0.622.2702	Federelement rechts	
	0.622.2712	Buchse	
	1.003.6970	Kappe Oberteilstützstift	
	1.002.2085	Zylinder Pro-Re	
	1.002.2074	Arti-Fuß	
	1.002.0508	Rändelmutter M5	
	0.622.2502	Führungssegment	
	0.622.2532	Gleitstück	
	0.622.1872	Oberteil-Stützstift	
	0.240.2240	Zylinderstift 2.0M6X12	
	0.222.4043	Federscheibe 11X13	
	0.220.1309	Anlaufscheibe 4X10	
	0.250.0031	Flachkopfschraube M 3x 6	
	0.249.4168	Zylinderschraube M 4X12	
	0.253.6045	Tellerfeder C 8	
	0.622.1812	Verriegelung links	
	0.622.1822	Verriegelung rechts	
	0.622.0791	Kontrollplatten 10er Pack	
	0.411.1212	Schlüssel	
1	0.622.2042	Side Shift rechts	
1	0.622.2032	Side Shift links	
2	0.622.2092	Kondylenbahn links	
2	0.622.2082	Kondylenbahn rechts	

Verk.-Nr. PROTAREvo Unterteil
Mat.-Nr. 1.002.3266 mit Splitcast



06/2003
09.26



DTS 90033117_001_01

Artikulator UT evo mit Split-Cast

Pos.	Mat.Nr.	Bezeichnung	Hinweis
	0.622.2682	Magnet	
	0.622.2652	Kontrollsockel	
	0.201.1459	Gewindestift mit ISKT M 6	
	1.002.2074	Arti-Fuß	
	1.002.2079	Arti-Fuß UT	
	1.002.2075	Arti-Stützfuß	
	0.622.2022	Mutter	
	0.622.3142	Rändelschraube	
	0.220.1741	Sterngriffschraube M6X20	
	0.622.1912	Inzisaltisch eben	
	0.411.1212	Schlüssel	
	0.622.0791	Kontrollplatten 10er Pack	
	0.622.1852	Gelenk	
	0.622.1181	Stützstift	
1	0.622.1962	Inzisalteller 50 Grad	
1	0.622.1952	Inzisalteller 40 Grad	
1	0.622.1922	Inzisalteller 10 Grad	
1	0.622.1942	Inzisalteller 30 Grad	
1	0.622.1932	Inzisalteller 20 Grad	
2	0.222.5047	Passscheibe 8x12x0,2	
2	0.222.5045	Passscheibe 8x12x0,15	
2	0.222.5046	Passscheibe 8x12x0,18	